БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ FO-BV И VO-BV



FO-BV

Балансировочный вентиль с резьбовыми присоединениями для систем отопления и водоснабжения. Вращение маховика регулирует размер проходного отверстия, меняя расход и перепад давления. Функция запирания, гидравлической балансировки, измерения расхода и перепада давления при помощи набора BVT-SET. Поле допуска коэффициента Kvs +/-3%. Значения Kv для каждого положения маховика вентиля для всех диаметров приведены в таблице.

Корпус – латунь DZR. DN15-20. Рабочая температура: -10°C to +120°C (при температурах ниже 0°C только с антифризом, выше 100°C с добавлением жидкостей против кипения).

| PN25 (make | . 25бар до | 100°C, | макс. 20бар | до 120°C). |
|------------|------------|--------|-------------|------------|
|------------|------------|--------|-------------|------------|

| Модель | Артикул WII | Артикул WID | Ном. размер | Kvs | Расход [л/мин] |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|
| FO-BV | FO-BV015 | 10028082 | DN15 | 1,92 | 3,7 - 8,9 |
| FO-BV | FO-BV020 | 10028083 | DN20 | 3,67 | 8,3 - 19,5 |
| FO-BV | FO-BV025 | 10028084 | DN25 | 6,24 | 15,5 - 36,2 |
| FO-BV | FO-BV032 | 10028085 | DN32 | 12,54 | 32,4 - 75,0 |
| FO-BV | FO-BV040 | 10028086 | DN40 | 19,59 | 48,6 - 112,8 |
| FO-BV | FO-BV050 | 10028087 | DN50 | 29,72 | 91,2 - 210,6 |

VO-BV



Балансировочный вентиль с фланцевыми присоединениями для систем отопления и водоснабжения. Вращение маховика регулирует размер проходного отверстия, меняя расход и перепад давления. Функция запирания, гидравлической балансировки, измерения расхода и перепада давления при помощи набора BVT-SET. Поле допуска коэффициента Kvs +/-5%. Значения Kv для каждого положения маховика вентиля для всех диаметров приведены в таблице.

Корпус из чугуна.

Рабочая температура: -10°C to +120°C (при температурах ниже 0°C только с антифризом, выше 100°C с добавлением жидкостей против кипения). PN16.

| Модель | Артикул WII | Артикул WID | Ном. размер | Расход [м³/ч] |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| VO-BV | VO-BV065 | - | DN65 | 10,9 - 25,0 |
| VO-BV | VO-BV080 | - | DN80 | 23,0 - 55,3 |
| VO-BV | VO-BV100 | - | DN100 | 39,1 - 93,7 |
| VO-BV | VO-BV125 | - | DN125 | 60,7 - 143,1 |
| VO-BV | VO-BV150 | - | DN150 | 85,4 - 204,9 |
| VO-BV | VO-BV200 | - | DN200 | 150,7 - 361,7 |
| VO-BV | VO-BV250 | - | DN250 | 239,7 - 564,4 |
| VO-BV | VO-BV300 | - | DN300 | 339,0 - 921,6 |

BVT-SET



Набор для измерения и записи перепада давления и расхода в водяных системах отопления и водоснабжения:

- светодиодный цветной дисплей 2,2".
- 1200 вентилей
- до 20000 записей
- зарядка и передача данных через разъем USB

Номинальный диапазон измерения давления: от 1000 до 2000 кПа.

Рабочая температура воздуха: от -5 до + 50°C.

Температура жидкости: от -5 до +90°C.

| Модель | Артикул WII | Артикул WID |
|---------|-------------|-------------|
| BVT-SET | BVT-SET | - |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.watts.nt-rt.ru || эл. почта: wsa@nt-rt.ru